

**MODEL: CZS01
(s 2 tlačítkovým ovládáním) SPC-CZS01132X**



1. Tlačítko 1 (levé tlačítko): Dálkové uzamčení

- Stiskněte toto tlačítko jednou, siréna jednou pípne (v tichém režimu siréna nepípá), dveře se uzamknou, LED bude blikat pomalu
- Poplach může být spuštěn po 3 sekundách od zavření všech dveří. Pokud otevřete dveře bude spuštěn poplach na 30 sekund (v tichém režimu siréna nehouká)

2. Tlačítko 2 (pravé tlačítko): Dálkové odemčení

- Stiskněte toto tlačítko jednou, siréna dvakrát pípne (v tichém režimu siréna nepípá), dveře se odemknou, LED bude blikat rychle
- Dálkové ovládání je vybaveno funkcí automatického zpětného uzamčení, pokud neotevřete dveře do 30 sekund od stisknutí pravého tlačítka dálkového ovladače.

3. Levé & pravé tlačítko: TICHÝ režim

- Když je systém deaktivovaný, stiskněte současně tlačítko 1a2 na dobu 3 sekund, siréna třikrát pípne na potvrzení tichého režimu. (Pokud systém nebyl v tichém režimu již předtím), nebo pípne pětkrát pro potvrzení ukončení tichého režimu. (Pokud se systém nacházel v tichém režimu)

4. Učení nového ovladače

- Propojte zkratovací propojku v řídicí jednotce a pokud LED svítí slabě
- Stiskněte jedno z tlačítek na dálkovém ovladači – LED krátce pohasne
- Stiskněte znovu stejné tlačítko – LED začne blikat jasně
- Ovladač je naučený
- Pro naučení dalšího ovladače vyjměte propojku, znovu ji zasuňte a celý postup zopakujte s druhým ovladačem.

Poznámka: V případě, že nebudete zapojovat černobílý vodič na dveřní spínač, je nutné tento ukostřit!

