

MODEL: CZS01 (s 2 tlačítkovým ovládáním) SPC-CZS01132X

1. Tlačítko 1 (levé tlačítko): Dálkové uzamčení

- Stiskněte toto tlačítko jednou, siréna jednou pípne (v tichém režimu siréna nepípá), dveře se uzamknou, LED bude blikat pomalu
- Poplach může být spuštěn po 3 sekundách od zavření všech dveří. Pokud otevřete dveře bude spuštěn poplach na 30 sekund (v tichém režimu siréna nehouká)

2. Tlačítko 2 (pravé tlačítko): Dálkové odemčení

- Stiskněte toto tlačítko jednou, siréna dvakrát pípne (v tichém režimu siréna nepípá), dveře se odemknou, LED bude blikat rychle
- Dálkové ovládání je vybaveno funkcí automatického zpětného uzamčení, pokud neotevřete dveře do 30 sekund od stisknutí pravého tlačítka dálkového ovladače.

3. Levé & pravé tlačítko: TICHÝ režim

- Když je systém deaktivovaný, stiskněte současně tlačítko 1a2 na dobu 3 sekund, siréna třikrát pípne na potvrzení tichého režimu. (Pokud systém nebyl v tichém režimu již předtím), nebo pípne pětkrát pro potvrzení ukončení tichého režimu. (Pokud se systém nacházel v tichém režimu)

4. Učení nového ovladače

- Propojte zkratovací propojku v řídicí jednotce apokud LED svítí, počkejte až zhasne
- Stiskněte jedno z tlačítek na dálkovém ovladači
- Systém 4x pípne na potvrzení přijetí kódu nového ovladače.

