

MODULÁRNÍ AUTOALARM



UŽIVATELSKÝ MANUÁL



www.levnealarmy.cz



LevneAlarmy.cz

Dálkový ovladač

Tlačítko	Zapnuté	Vypnuté	Zapnuté zapalování
I - krátký stisk	Vypnutí alarmu	Zapnutí alarmu	
I - delší stisk (3s)	Panic	Panic	
II - delší stisk (2s)	Otevření kufru	Otevření kufru	
I + II - krátký stisk	Tiché vypnutí	Tiché zapnutí	
I + II - delší stisk (2s)	Vyhledání vozu	Vyhledání vozu	
II (krátce) a potom I - podle potřeby	AUX	AUX	AUX

FUNKCE ALARMU

Zapnutí alarmu

1. Stlačte krátce tlačítko **č.I.**
2. Siréna 1-krát pípne a světla 1-krát bliknou.
3. Zamkne se centrální zamykání, máte-li jej v autě a je propojené s alarmem.
4. Zavřou se el. okna. (o možnosti propojení systému se informujte v montážním středisku)
5. LED dioda bude pomalu blikat.

Vypnutí alarmu

1. Stlačte krátce tlačítko **č.I.**
2. Siréna 2-krát pípne a světla 2-krát bliknou.
3. Odemkne se centrální zamykání, máte-li jej v autě a je propojené s alarmem.
4. LED dioda zhasne, nebo bude blikat (podrobnější popis v části Paměť poplachu).

Vypnutí alarmu při poplachu

1. Stlačte krátce tlačítko **č.I.**
2. Siréna 4x pípne a světla 2x bliknou – Alarm se **VYPNE !**
3. LED dioda zhasne nebo bude blikat (viz. Paměť poplachu)
4. Pokud je povolena funkce automatického znovuzapnutí (rearming) tak se po 30 sekundách alarm opět zapne (pokud nebyly otevřené dveře). Pokud ho chcete zapnout dřív, stiskněte krátce tlačítko **č. I.**

Nouzové vypnutí alarmu

Pokud chcete vypnout alarm, ale ovladač se Vám ztratil nebo je pokažený, postupujte podle následujících bodů:

- a. Zapněte zapalování.
- b. Stiskněte servisní tlačítko 1-krát během 5 sekund.
- c. Alarm se vypne

Zapínání posledními dveřmi (nastavení č.3)

- a. Po vypnutí zapalování a zavření všech dveří se za 30s alarm automaticky zapne.
- b. Dojde-li v tomto intervalu k otevření a zavření dveří, začne 30s interval běžet znovu.
- a. Nedojde-li po vypnutí zapalování k otevření dveří (řidič sedí v autě), funkce se neaktivuje.

POZOR !

Při aktivaci této funkce dojde i k uzamčení centrálního zamykání!

Automatické znovuzapnutí alarmu (nastavení č.8)

Nedojde-li do 30 sekund od vypnutí alarmu k otevření dveří, kapoty, kufru nebo zapnutí zapalování, systém se automaticky opět aktivuje.

Tiché zapnutí a vypnutí

1. Stlačením tlačítek **I + II** aktivujete alarm bez akustického signálu (pípaní).
2. Opětovným stlačením tlačítek **I + II** deaktivujete alarm bez akustického signálu (pípaní).

Tato funkce se dá aktivovat i v programovacím menu (pouze v montážním středisku). V tomto případě se alarm bude aktivovat i deaktivovat stiskem tl. I resp. II vždy potichu.

Výstraha při zapínání alarmu

Funkce zpoždění dveřních vstupů – VYPNUTÁ – nejsou-li správně zavřené dveře, kapota nebo kufr při aktivaci alarmu, siréna pípne 4x. Zóna, která je narušena, bude překlenuta. Po správném dovření kontaktu bude alarm reagovat i na aktivaci této zóny.

Funkce zpoždění dveřních vstupů – ZAPNUTÁ – nejsou-li správně zavřené dveře, resp. nezhasne stropní svítidla do 20-ti sekund od aktivace alarmu, pípne siréna 3x. Není-li správně dovřen kufrový nebo kapotový kontakt, pípne siréna 4x při aktivaci alarmu.

Paměť poplachu

Byl-li ve Vaší nepřítomnosti vyvolán poplach, pípne při vypínání systému siréna 4x, světla 2-krát bliknou a LED dioda počtem bliknutí indikuje narušenou zónu:

1x bliknutí	-	2-zóna otřesového senzoru
2x bliknutí	-	kufrový nebo kapotový kontakt
3x bliknutí	-	dveřní spínač
4x bliknutí	-	zapnuto zapalování

LED dioda bude blikat dokud nezapnete zapalování.

Další indikované stavy:

Pomalé blikání	-	zapnutý alarm
Rychlé blikání	-	automatické znovuzapnutí/zapínání posledními dveřmi
Svítil	-	servisní režim
Nesvítil	-	vypnutý alarm

Panic (dálkové spuštění poplachu)

A, při zapnutém alarmu

1. stlačte a držte stlačené tlačítko **č.I** (3 sekundy) .
2. funkce Panic se aktivuje po 3 sekundách následovně:
 - zablokuje se startér
 - zamkne se centrální zamykání
 - siréna bude houkat 30 / 60 sekund
 - světla budou blikat 30 / 60 sekund
 - LED dioda rychle bliká
3. po 30 / 60 sekundách se alarm vrátí do zapnutého stavu

Stlačíte-li během poplachu Panic krátce tlačítko **č.I** , zrušíte poplach a alarm se vrátí do zapnutého stavu.

B, při vypnutém alarmu

1. stlačte a držte stlačené tlačítko **č.I** (3 sekundy).
2. alarm se zapne
3. funkce Panic se aktivuje po 3 sekundách následovně:
 - siréna bude houkat 30 sekund
 - světla budou blikat 30 sekund
 - LED dioda rychle bliká

po 30 sekundách se alarm vrátí do zapnutého stavu.

Stlačíte-li během poplachu Panic krátce tlačítko **č.I** , zrušíte poplach a alarm se vrátí do zapnutého stavu.

Vypnutí otřesového senzoru

1. stlačte krátce tlačítko **č.I** (alarm se zapne)
2. do 2 sekund stlačte ještě jednou krátce tlačítko **č.I** (vypne se otřesový senzor)
3. je-li je otřesový senzor vypnutý a stlačíte 2x tlačítko **č.I** , otřesový senzor se zapne.

Zamykání se zapalováním (nastavení č.4)

Funkce č.4 nastavena na „ZAPNUTÉ“:

Centrální zamykání se zamkne 3 sekundy po zapnutí zapalování. Centrální zamykání se zamkne i když jsou dveře otevřené. Po vypnutí zapalování se centrální zamykání automaticky odemkne.

Došlo-li k odemknutí centrálu při zapnutém zapalování, zamkne se stlačením pedálu brzdy.

Funkce č.4 nastavena na „VYPNUTÉ“:

zapnutí nebo vypnutí zapalování nebude mít žádný vliv na centrální zamykání.

Funkce č.4 nastavena na „Pouze zamknout“:

Centrální zamykání se zamkne 3 sekundy po zapnutí zapalování, po jeho vypnutí ale nedojde k odemknutí.

Došlo-li k odemknutí centrálu při zapnutém zapalování, zamkne se stlačením pedálu brzdy.

Kontrola otevřených dveří (nastavení č.9)

otevřou-li se při zapnutém zapalování dveře, siréna 1x pípne a začnou blikat světla

Dálkové otevření kufru

A, při zapnutém alarmu:

Stlačte tlačítko **č.II** na 2 sekundy. Kufr se odemkne a vypne se otřesový senzor, dokud se opět nezavře kufr.

B, při vypnutém alarmu nebo během intervalu znovuzapnutí alarmu:

Stlačte tlačítko **č.II** na 2 sekundy. Kufr se odemkne a po jeho otevření se zruší funkce znovuzapnutí alarmu.

Servisní režim

1. Zapněte zapalování při vypnutém alarmu.
2. Do 5 sekund stlačte a 3 sek. držte servisní tlačítko.
3. Je-li alarm v servisním režimu LED trvale svítí.
4. V servisním režimu při zapínání bliknou světla 1x, při vypínání 2x.
5. Pro vypnutí servisního režimu zapněte zapalování, a do 5 sekund stlačte a 2 sek držte servisní tlačítko. LED zhasne.

POZOR!

V servisním režimu funguje alarm pouze jako dálkové ovládání centrálního zamykání.

Vyhledání auta

Při zapnutém / vypnutém alarmu stlačte tlačítka **č.I a II** na 2 sekundy. Světla 12x bliknou a siréna 6x pípne. Alarm zůstane zapnutý.

NARUŠENÍ A POPLACH

Otřesový senzor

Narušení 1.zóny senzoru-

- siréna pípne 3-krát

Nastavíte-li funkci č. 2 na stupeň „PRVÁ“, po třetím narušení se 1. zóna senzoru odstaví.

Nastavíte-li funkci č. 2 na stupeň „OBĚ“, po třetím narušení se odstaví obě zóny senzoru.

Narušení 2.zóny senzoru-

- siréna bude houkat 1 cyklus (30 / 60 sekund)
- světla budou blikat 1 cyklus
- LED dioda bude blikat 1 cyklus – (1-krát blikne)

Nastavíte-li funkci č. 2 na stupeň „PRVÁ“, po třetím narušení se 1. zóna senzoru odstaví.

Nastavíte-li funkci č. 2 na stupeň „OBĚ“, po třetím narušení se odstaví obě zóny senzoru.

Narušení kufru a kapoty

Otevře se a hned zavře-

- siréna bude houkat 1 cyklus (30 / 60 sekund)
- světla budou blikat 1 cyklus
- LED dioda bude blikat 1 cyklus – (2-krát blikne)

Otevře se a zůstane otevřená-

- siréna bude houkat 3 cykly
- světla budou blikat 3 cykly
- LED dioda bude blikat 3 cykly – (2-krát blikne)

Po třech cyklech budou kontakty kapoty a kufru odstavené, dokud nedojde k jejich zavření.

Narušení dveří

Otevřou se a hned zavřou -

- siréna bude houkat 1 cyklus
- světla budou blikat 1 cyklus
- LED dioda bude blikat 1 cyklus – (3-krát blikne)

Otevřou se a zůstanou otevřené -

- siréna bude houkat 3 cykly
- světla budou blikat 3 cykly
- LED dioda bude blikat 3 cykly – (3-krát blikne)

Po třech cyklech budou kontakty dveří odstavené, dokud nedojde k jejich zavření.

Zapnuté zapalování

Zapnutí a vypnutí -

- siréna bude houkat 1 cyklus
- světla budou blikat 1 cyklus
- LED dioda bude blikat 1 cyklus – (4-krát blikne)

Zapnutí -

- siréna bude houkat 3 cykly
- světla budou blikat 3 cykly
- LED dioda bude blikat 3 cykly – (4-krát blikne)

Po třech cyklech bude snímání zapalování odstavené až do jeho vypnutí

PROGRAMOVÁNÍ

Pozn.: I po výpadku napájení alarmu, zůstanou veškerá nastavení zachována.

PROGRAMOVÁNÍ dálkových ovladačů

1. Vypněte alarm
2. Zapněte zapalování
3. Během 5 sekund stlačte servisní tlačítko 3x.
4. Siréna bude houkat 2 sekundy
5. Během dalších 10 sekund stlačte některé tlačítko na prvním dálkovém ovladači
6. Siréna bude houkat 1 sekundu a světla 2x bliknou pro potvrzení naprogramování prvního ovladače do alarmu.
7. Během dalších 10 sekund stlačte libovolné tlačítko na druhém ovladači.
8. Siréna houkne na 1 sekundu a světla 2x bliknou pro potvrzení naprogramování druhého ovladače.
9. Po naprogramování druhého ovladače se automaticky ukončí programovací režim.

Do alarmu je možné naprogramovat max. 2 ovladače stejného typu. **Není možné kombinovat 2 a 4 tlačítkové ovladače!**

Programovací režim se automaticky ukončí když:

- 1) vypnete zapalování (siréna houkne na 2 sekundy)
- 2) v průběhu deseti sekund nedojde k stlačení žádného tlačítka na ovladači

Po naprogramování prvního ovladače se automaticky vymažou kódy předcházejících ovladačů.

Technické parametry:

Výkon - 9,8 mW
Frekvence - 433,92 MHz

