

Dálkové ovládání centrálního zamykání KE2

OBSAH BALENÍ:

2x dálkový ovladač
1x kabelový svazek
1x řídicí jednotka
1x montážní návod

VLASTNOSTI

dálkové ovládání centrálního zamykání
možnost spolupráce s libovolným centrálním zamykáním
kompatibilní s vakuovým systémem centrálního zamykání
světelná signalizace zamknutí/odemknutí
samostatné ovládání zavazadlového prostoru
vodě-odolné provedení dálkového ovladače
dálkový ovladač s integrovaným klíčem
nastavitelná doba trvání impulsu pro uzamčení/odemčení dveří
možnost programování nových ovladačů
nastavitelná polarita výstupu pro otevření zavazadlového prostoru

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Tento produkt je určen výhradně pro použití jako dálkové ovládání centrálního zamykání vozidla. Jiný účel použití je zakázán

Nedoporučujeme odpojení akumulátoru vozidla, které má ve výbavě airbagy, autorádio s bezpečnostním kódem, nebo jiné zařízení citlivé na výpadek elektrické energie.

Před montáží stáhněte okénko vozidla. Předejdete tak nežádoucímu uzamčení vozidla.

Dodavatel není zodpovědný za žádné škody a následky způsobené nedodržením uvedených upozornění. Taktéž není zodpovědný za škody způsobené neodborným zásahem do libovolné části dodávaného zařízení nebo nedodržením ostatních ustanovení tohoto návodu.

POPIS ZAPOJENÍ

Oranžový – uzamknutí, normálně spojený

Bílý – uzamknutí, společný výstup

Žlutý – uzamknutí, normálně otevřený

Oranžovo/černý – odemknutí, normálně spojený

Bílo/černý – odemknutí, společný výstup

Žluto/černý – normálně otevřený

černý – kostra vozidla - minus

červeno/černý – zavazadl. prostor (+) max 15A

červený – plus 12V

růžový – zavazadlový prostor (-) max 200mA

hnědé 2x – směrovky (+)

FUNKCE OVLÁDÁNÍ

Dálkové ovládání centr. Zamykání slouží jako doplněk ke stávajícímu centrálnímu zamykání. Pokud je správně instalováno, nenarušuje původní funkce stávajícího centrálního zamykání. Tzn. Původní centrální zamykání můžete ovládat klíčem ve dveřích vozidla.

Dálkové ovládání centrálního zamykání signalizuje činnost zamknutí/odemknutí směrovými světly.

Dálkové ovládání centrálního zamykání obsahuje dodatkový kanál pro otevření zavazadlového prostoru. Výstup je zatžitelný max. 300mA.

1. **Zamknutí centrálního zámku** – stisknout tlačítko se symbolem uzavřeného zámku. Centrální zamykání se uzamkne a směrovky 1x bliknou
2. **Odemknutí centrálního zámku** – stisknout tlačítko se symbolem otevřeného zámku. Centrální zamykání se odemkne a směrovky bliknou 2x
3. **Otevření zavazadlového prostoru** – stisknout tlačítko se symbolem na 3 sek. Zavazadlový prostor se odemkne. Maximální zatížení tohoto výstupu je 5A. Možno využít pro odemčení minus (růžový kabel), nebo plus (červeno/černý kabel)
4. **Změna času pro ovládání zámku.** Tovární nastavení je v délce 0,5sek. Pokud potřebujete změnit impuls na 4sekundy, přestřihněte propojku na řídicí jednotce při odpojeném napájení.

Systém je vybaven funkcí plovoucího kódu.

Postup navolení dálkového ovladače (max 4ks): Demontujte řídicí jednotku. Při zapnutém napájení stiskněte spínač umístěný na desce plošného spoje. Stiskněte libovolné tlačítko dálkového ovladače. Kód je navolen. Pokud požadujete navolit další ovladač, stiskněte tlačítko tohoto ovladače. Kód je navolen. Systém po 30s přejde do normálního režimu.